




Wine Cooler

Instruction manual



| | | | |
|-----------------------------|----|---|----|
| (NL) Wijnklimaatkast | 9 | (IT) Refrigeratore per vini | 27 |
| Handleiding | | Manuale di istruzioni | |
| (FR) Armoire à vin | 15 | (ES) Refrigerador para vinos | 33 |
| Mode d'emploi | | Manual de instrucciones | |
| (DE) Weinkühlvitrine | 21 | (PT) Expositor de vinhos refrigerado | 39 |
| Bedienungsanleitung | | Manual de instruções | |

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
CE202 / CE203 / CE204

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Brand |  | | |
| Model Identifier | CE202 | CE203 | CE204 |
| Category of the household Refrigerating Appliance | 2 | | |
| Voltage / Frequency | 220-240v~/50Hz | | |
| Dimensions (H x W x D mm) | 510 x 430 x 480 | 825 x 430 x 480 | 820 x 550 x 570 |
| Weight (kg) | 18 | 26 | 36 |
| Energy Efficiency Class | B | B | B |
| Annual Energy Consumption (AEc) (kWh/year) | 174.8 | 205.1 | 194.5 |
| | The energy consumption is based on standard test results for 24 hours. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located | | |
| Storage Volume (l) | 46 | 88 | 130 |
| Coldest Storage Temperature (°C) | 4°C | 4°C | 4°C |
| Defrost Type | Manual | Manual | Manual |
| Climate Class | Climate Class: N,ST. This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16°C (lowest temperature) and 32°C (highest temperature) | | |
| Airborne Acoustical Noise Emissions in (dB(A) re1pw) | 39 | 39 | 39 |
| This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine | | | |

Safety Tips

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components or service panels on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
 - Health and Safety at Work Legislation
 - BS EN Codes of Practice
 - Fire Precautions
 - IEE Wiring Regulations
 - Building Regulations
- DO NOT immerse in water, or use steam/jet washers to clean the unit.
- DO NOT cover the appliance when it is operating.
- DO NOT store food in the wine cooler.
- Always carry, store and handle the appliance in a vertical position.
- Never tilt the appliance more than 45° from the vertical.
- Not suitable for outdoor use.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance with the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a POLAR agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

UK

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Polar recommend that this appliance is PAT tested on an annual basis to ensure the product remains safe.
- This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.



Warning: Risk of Fire / flammable materials

- The refrigerant gas contained in this appliance is isobutene (R600a), which is low-polluting but flammable.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



Warning: Keep all ventilation openings clear of obstruction. Unit should not be boxed in without adequate ventilation.

- **Warning:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **Warning:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **Warning:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are the type recommended by the manufacturer.

Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from your POLAR product.

Pack Contents

The following is included:

- Wine Chiller
- Instruction manual

POLAR prides itself on quality and service, ensuring that at the time of packaging the contents are supplied fully functional and free of damage.

Should you find any damage as a result of transit, please contact your POLAR dealer immediately.

Installation



Note: If the unit has not been stored or moved in an upright position, let it stand upright for approximately 12 hours before operation. If in doubt allow to stand.

1. Remove the appliance from the packaging and the protective film from all surfaces.
2. Avoid positioning the wine cooler in direct sunlight or damp areas.
3. Maintain a distance of 20cm (7 inches) between the unit and walls or other objects for ventilation.
NEVER LOCATE NEXT TO OR NEAR A HEAT SOURCE.
4. If necessary, adjust the screw legs of the wine cooler to make it level.




WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Reversing the Door

Depending on the location of the appliance, it may be necessary to change the direction the door of the wine cooler opens by changing the side of the door handle.

To reverse the door handle:

1. Ensure the appliance is disconnected from the power supply.
2. Tilt the appliance back slightly and prop it securely. The appliance must not be tipped back by more than 45 degrees.
3. Unscrew the door hinge screws on the base of the door and remove the Hinge.
4. Open the door slightly and remove the door in a downwards direction.
5. Remove the plastic screw cover from the top of the wine cooler by levering it off with a small screwdriver.
6. Unscrew and remove the hinge from the top of the appliance.
7. Screw the reversed door frame Hinge to the opposite side of the appliance and reattach the screw cover.
8. Fit the door into place by locating the upper Hinge first then closing the door.
9. Reattach the Bottom hinge onto the opposite side of the door.
10. The appliance can now be lowered into position.




Operation

Controller

The controller for the CE203 and CE204 models is located inside the cabinet. These models have an integrated light that can be switched on using the switch on the controller.

The thermostat is graded from **0** (warm) to **7** (cold).



Bottle Layout

To achieve the maximum capacity of your wine cooler, the bottles should be laid out as above.

Storing Mixed Bottles

Due to a slight temperature variance between the top and the bottom of the wine cooler, POLAR recommend that bottles of white wine are stored in the bottom of the wine cooler and bottles of red wine at the top.

Cleaning, Care & Maintenance

- Always switch off and disconnect the power supply before cleaning.
- Remove all bottles from the appliance.
- Warm, soapy water is recommended for cleaning. Cleaning agents may leave harmful residues.
- A POLAR agent or qualified technician should carry out repairs if required.
- Periodically clean the bottom of the wine cooler compartment to remove any build-up of condensation.

Troubleshooting

If your POLAR appliance develops a fault, please check the following table before making a call to the Helpline or your POLAR dealer.

| Fault | Probable Cause | Solution |
|--|---|--|
| The appliance is not working | The unit is not switched on | Check the unit is plugged in correctly and switched on |
| | Plug and lead are damaged | Call POLAR agent or qualified Technician |
| | Fuse in the plug has blown | Replace the fuse |
| | Power supply | Check power supply |
| | Internal wiring fault | Call POLAR agent or qualified Technician |
| Appliance is noisy or works intermittently | Appliance is not level | Adjust the feet to level the appliance |
| Wine cooler cabinet is not cold enough | Temperature set incorrectly | Check temperature and reset if necessary |
| | External environment may require colder temperature | Check temperature and reset if necessary |
| | The door is opened too often | Only open when necessary |
| | Door seal is worn | Call POLAR agent or qualified technician |
| The light does not work (CE203 & CE204) | Bulb has blown | Replace bulb |
| | Light switch set to Off | Set light switch to On |
| Doors will not close properly | Wine cooler is not level | Adjust the feet |
| | Door has been reversed and not properly fitted | See "Reversing the Door" on page 5 |
| | Shelves are out of position | Check all shelves are properly inserted |
| | Door seal is dirty | Wipe clean with a damp cloth |

Technical Specifications

| Model | Voltage | Power | Current | Bottle Capacity | Refrigerant | Temp. Range | Dimensions H x W x D mm | Weight (kg) |
|--------------|------------------|-------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0.55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0.55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0.6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Electrical Wiring

POLAR appliances are supplied with a 3 pin, moulded, BS1363 plug and lead, with a 13 amp fuse as standard.

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

POLAR appliances are wired as follows:

- Live wire (coloured brown) to terminal marked L
- Neutral wire (coloured blue) to terminal marked N
- Earth wire (coloured green/yellow) to terminal marked E

This appliance must be earthed.



If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

Disposal

EU regulations require refrigeration product to be disposed of by specialist companies who remove or recycle all gasses, metal and plastic components.

Consult your local waste collection authority regarding disposal of your appliance. Local authorities are not obliged to dispose of commercial refrigeration equipment but may be able to offer advice on how to dispose of the equipment locally.

Alternatively call the POLAR helpline for details of national disposal companies within the EU.

Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



POLAR parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.



POLAR products have been approved to carry the following symbol:

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of POLAR.

Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, POLAR reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidstips

- Plaatsen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- De installatie en eventuele reparaties zijn door een servicetechnicus/vaktechnicus uit te voeren. Verwijder geen componenten of servicepanelen van dit product.
- Raadpleeg en volg de plaatselijke en nationale regelgeving op m.b.t. tot het volgende:
 - Wetgeving van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
 - Werkregels
 - Brandpreventie
 - IEE bekabelingsnormen
 - Bouwverordeningen
- Het apparaat NIET in water onderdompelen of met een stoomreiniger/hogedrukspuit reinigen.
- Het apparaat NIET afdekken terwijl het in werking staat.
- GEEN voedingsproducten in de wijnkoeler bewaren.
- Het apparaat altijd rechtovereind dragen, hanteren en opbergen.
- Het apparaat nooit meer dan 45° kantelen.
- Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen houden. Alle verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke overheden verwijderen.
- Als het stroomsnoer beschadigd is, dient het onmiddellijk vervangen te worden door een vertegenwoordiger van POLAR of een aanbevolen bevoegde monteur om risico te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperkingen (inclusief kinderen) of met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij hierin worden begeleid of zijn opegeleid in het gebruik van het apparaat door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd kinderen onder toezicht zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijnflessen.

Voorzichtig brandgevaar / ontvlambare materialen



- Het koelgas in dit apparaat is isobuteen (R600a), dat weinig vervuילend en brandbaar is.
- Heeft explosieve stoffen zoals spuitbussen niet slaan met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.



Waarschuwing: Hou alle ventilatieopeningen vrij van obstakels. De eenheid mag niet ingesloten worden zonder geschikte ventilatie.

- **Waarschuwing:** mechanische apparaten of andere middelen niet gebruiken om het ontdooien te versnellen, met uitzondering van de fabrikant aanbevolen die door.
- **Waarschuwing:** het koelcircuit niet beschadigen.
- **Waarschuwing:** Gebruik geen elektrische apparaten binnen het voedsel opbergvakken van het apparaat, tenzij ze het type aanbevolen door de fabrikant.

Inleiding

Neem de tijd en lees deze handleiding aandachtig door. Een correct gebruik en onderhoud van deze machine waarborgt de beste prestatie van uw POLAR product.

Verpakkingsinhoud

De verpakking bevat het volgende:

- Wijnkoeler
- Handleiding

POLAR is trots op de haar productkwaliteit en dienstverlening en controleer de inhoud van de verpakkingen, tijdens de verpakkingsfase, op functionaliteit en schade.

Mocht u product door transport zijn beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met uw POLAR dealer.

Installatie



Opmerking: indien het apparaat niet in een rechtopstaande positie is opgeslagen of vervoerd, dient men het product 12 uur vóór gebruik in de rechtopstaande positie te plaatsen. Bij twijfel dient men het product in een rechtopstaande positie te plaatsen.

1. Neem het apparaat uit de verpakking en verwijder de beschermende folie van alle oppervlakken.
2. Zet de wijnkoeler niet op een plek met direct zonlicht of veel vocht.
3. Voor een adequate ventilatie dient men een afstand van 20cm aan te houden tussen dit product of muren en andere objecten. **NOOIT PLAATSEN NAAST OF DICHTBIJ EEN HITTEBRON.**
4. Verstel zondig de schroefpoten van de wijnkoeler tot hij waterpas staat.




Waarschuwing: Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd is.
Waarschuwing: Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of bruikbare benodigheden.

De deur omkeren

Afhankelijk van waar de wijnkoeler staat, kan het noodzakelijk zijn om de openingszijde van de deur om te keren door de hendel aan de andere kant aan te brengen.

Omkeren van de deurhendel:

1. Verwijder de stekker van het apparaat uit het Schroefkap Veer Pen stopcontact.
2. Kantel het apparaat iets naar achteren en ondersteun het stevig. Het apparaat mag niet verder dan 45 graden gekanteld worden.
3. Draai de schroeven in de scharnier aan de onderzijde van de deur los en verwijder de scharnier.
4. Open de deur op een kier en verwijder de deur neerwaarts.
5. Verwijder met behulp van een kleine schroevendraaier de schroefkap aan de bovenzijde van de wijnkoeler.
6. Schroef het scharnier van de bovenkant van het apparaat.
7. Schroef het kozijn scharnier aan de andere kant van het apparaat en plaats de schroef terug.
8. Plaats de deur op zijn plaats door het lokaliseren van de bovenste scharnier dan eerst de deur.
9. Bevestig het onderste scharnier op de andere kant van de deur.
10. Het apparaat kan niet worden neergelaten positie.




Bediening

Regeleenheid

Bij de modellen CE203 en CE204 bevindt de Lampje Schakelaar Thermostaat regeleenheid zich aan in de kast. Deze modellen hebben een ingebouwd lampje dat met de schakelaar Model: CE203 & CE204 op de controller aan en uitgezet kan worden.

De thermostaat heeft een schaalverdeling van 0 (warm) tot 7 (koud).



Opstelling flessen

Om het maximaal aantal flessen in uw wijnkoeler te kunnen plaatsen, dienen de flessen volgens de hierboven vermelde opstelling ingedeeld te worden.

Gemengde flessen opbergen

Daar er een klein temperatuurverschil is tussen de bovenzijde en de onderzijde van de wijnkoeler, raadt POLAR u aan om flessen witte wijn onder in en flessen rode wijn boven in de wijnkoeler te plaatsen.

Reiniging, verzorging en onderhoud

- Altijd het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact verwijderen alvorens het te reinigen.
- Alle flessen uit het apparaat verwijderen.
- Het wordt aanbevolen het apparaat met warm zeepwater te reinigen. Reinigingsmiddelen kunnen schadelijke resten achterlaten.
- Eventuele nodige reparaties dienen door een vertegenwoordiger van POLAR of een bevoegde monteur uitgevoerd te worden.
- De onderzijde van het koelvak dient periodiek gereinigd te worden om condensatiewater te verwijderen.

Oplossen van problemen

Indien er een storing van uw POLAR product optreedt, dient u de onderstaande tabel te raadplegen alvorens contact op te nemen met uw POLAR dealer of de Hulplijn te bellen.

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Handeling |
|---|--|---|
| Het apparaat werkt niet | Het apparaat staat uit | Controleer of de stekker in het stopcontact zit en het apparaat ingeschakeld is |
| | Stekker en kabel zijn beschadigd | Laat een POLAR technicus of een vaktechnicus komen |
| | De zekering in de stekker is gesprongen | Vervang de zekering in de stekker |
| | Stroomvoorziening | Controleer de stroomvoorziening |
| | Storing interne bedrading | Laat een POLAR technicus of een vaktechnicus komen |
| Het apparaat maakt lawaai of valt af en toe uit | Het apparaat staat niet waterpas | Verstel de voetjes om het apparaat waterpas te zetten |
| De wijnkoelkast is niet koud genoeg | De temperatuur is verkeerd ingesteld | Controleer de temperatuur en verstel deze zonnodig |
| | In sommige omgevingen moet de temperatuur lager ingesteld worden | Controleer de temperatuur en verstel deze zonnodig |
| | De deur wordt te vaak geopend | Open de deur alleen wanneer dit nodig is |
| | De deurzegel is versleten | Schakel een vertegenwoordiger van POLAR of een bevoegde monteur in |
| Het lampje werkt niet (CE203 & CE204) | Het lampje is doorgebrand | Vervang het lampje |
| | De schakelaar van het lampje staat uit | Zet de schakelaar van het lampje aan |
| De deuren sluiten niet goed | De wijnkoeler staat niet waterpas | Verstel de voetjes |
| | De deur is omgekeerd en verkeerd gemonteerd | Raadpleeg "De deur omkeren" op pagina 11 |
| | De rekken zijn verkeerd ingeschoven | Controleer of alle rekken goed ingeschoven zijn |
| | De deurzegel is vuil | Maak de deurzegel schoon met een vochtige doek |

Technische specificaties

| Model | Voltage | Vermogen | Stroom | Aantal flessen | Koelmiddel | Temp. bereik | Afmetingen h x b x d mm | Gewicht (kg) |
|-------|------------------|----------|--------|----------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Elektrische bedrading

Men dient de steker op een geschikt stopcontact aan te sluiten.

De bedrading van dit apparaat is als volgt:

- Stroomkabel (bruin) naar de aansluitklem gemarkeerd met L
- Neutraalkabel (blauw) naar de aansluitklem gemarkeerd met N
- Aardkabel (groen/geel) naar de aansluitklem gemarkeerd met E

Dit apparaat moet worden geaard.



Bij twijfels raadpleeg een vakkundige electricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

Afvalverwerking

De EU-richtlijnen vereisen dat koelproducten door gespecialiseerde bedrijven wordt verwerkt die gassen, metalen en plastic componenten verwijderen of recyclen.

Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de afvalverwerking van uw apparaat. De plaatselijke overheden zijn niet verplicht om koelingsproducten van bedrijven als afval te verwerken maar kunnen uw informeren waar u het apparaat kunt afgeven.

U kunt ook de POLAR helpline bellen voor informatie over landelijke afvalverwerkingsbedrijven in de EU.

Productconformiteit

Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.



De onderdelen van POLAR producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.



POLAR producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:

Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van POLAR.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt POLAR het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Conseils de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur / technicien qualifié. Ne retirez aucun composant ou cache de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux :
 - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
 - codes de bonnes pratiques BS EN ;
 - précautions contre le risque d'incendie ;
 - réglementations sur les branchements électriques IEE ;
 - règlements sur la construction.
- NE PAS immerger dans l'eau ou utiliser de dispositifs de lavage à la vapeur / jet d'eau pour nettoyer l'appareil.
- NE PAS couvrir l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- NE PAS entreposer d'aliments dans l'armoire à vin.
- Toujours transporter, entreposer et manipuler l'appareil dans une position verticale.
- Ne jamais incliner l'appareil de plus de 45° par rapport à la verticale.
- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Conserver tous les emballages hors de la portée des enfants. Jeter les emballages conformément aux réglementations des autorités locales.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, ce dernier doit être remplacé par un agent POLAR ou un technicien agréé recommandé afin d'éviter tout risque.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas d'une expérience ou de connaissances suffisantes, à moins que lesdites personnes n'aient été formées ou instruites quant à son utilisation, par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Polar recommande que cet appareil soit testé chaque année pour s'assurer que le produit demeure sécuritaire.
- Cet appareil est exclusivement conçu pour entreposer du vin.

Attention : Risque d'incendie / matériaux inflammables



- Le gaz réfrigérant contenu dans cet appareil est de l'isobutène (R600a), un gaz peu polluant mais inflammable.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que les aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.



Attention : Évitez de bloquer toutes les ouvertures d'aération. L'unité ne doit pas être mise dans un box dans aération adéquate.

- **Attention :** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autre que le fabricant recommandé Ceux par.
- **Attention :** Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- **Attention :** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.

Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à la lecture attentive de ce mode d'emploi. L'entretien et l'utilisation appropriés de cette machine vous permettront de tirer le meilleur de votre produit POLAR.

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants vous sont fournis de série :

- Armoire à vin
- Mode d'emploi

POLAR attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.

Nous vous prions de contacter votre revendeur POLAR immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

Installation



Remarque : dans les cas où l'appareil a été stocké ou déplacé autrement qu'à la verticale, placez-le en position debout pendant environ 12 heures avant de vous en servir. En cas de doute, laissez l'appareil se reposer.

1. Retirer l'emballage et le film de protection de toutes les surfaces de l'appareil.
2. Eviter de placer l'armoire à vin à la lumière directe du soleil ou dans des zones humides.
3. Veillez à prévoir une distance de 20 cm entre l'appareil et les murs ou autres objets, pour laisser l'air circuler. **ÉVITEZ DE PLACER CET APPAREIL À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.**
4. Le cas échéant, régler les pieds à vis de l'armoire à vin pour la mettre de niveau.




ATTENTION : Quand vous installez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
ATTENTION : Ne placez pas de multiprises ou de blocs d'alimentation portatifs à l'arrière de l'appareil.

Inversement de la porte

En fonction de l'emplacement de l'appareil, il peut s'avérer nécessaire de modifier la direction dans laquelle la porte de l'armoire à vin s'ouvre en changeant la poignée de la porte de côté.

Pour inverser la poignée de la porte :

1. Vérifier que l'appareil est débranché de toute source Cache vis Ressort Goupille d'alimentation.
2. Incliner légèrement l'appareil en arrière et le caler de manière sécurisée. L'appareil ne doit pas être incliné de plus de 45°.
3. Dévisser les vis de la charnière de la porte au bas de la porte et retirer la charnière.
4. Ouvrir légèrement la porte et la démonter par le bas.
5. Retirer le cache vis en haut de l'armoire à vin à l'aide d'un petit tournevis.
6. Dévisser et enlever la charnière du haut de l'appareil.
7. Vissez le cadre de la porte charnière de l'autre côté de l'appareil et remettre le couvercle à vis.
8. Monter la porte en place en localisant la charnière supérieure d'abord, puis la fermeture de la porte.
9. Remettez la charnière inférieure sur le côté opposé de la porte.
10. L'appareil ne peut être abaissé en position.




Fonctionnement

Poste de commande

Le poste de commande des modèles CE203 et CE204 se trouve à l'intérieur de l'appareil. Ces modèles disposent Interrupteur d'éclairage Thermostat d'un éclairage intégré pouvant être allumé à l'aide d'un Modèle : CE203 et CE204 interrupteur du poste de commande.

Le thermostat est gradué de 0 (chaud) à 7 (froid).



Disposition des bouteilles

Pour utiliser l'espace de votre armoire à vin de manière optimale, les bouteilles doivent être disposées comme illustré ci-dessus.

Entreposage de bouteilles mixtes

En raison de la légère différence de température entre le haut et le bas de l'armoire à vin, POLAR recommande de placer les bouteilles de vin blanc en bas de l'armoire à vin et les bouteilles de vin rouge en haut.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Toujours mettre hors tension et débrancher la source d'alimentation avant tout nettoyage.
- Retirer toutes les bouteilles de l'appareil.
- Il est recommandé de le nettoyer avec de l'eau savonneuse chaude. Les autres produits nettoyants peuvent laisser des résidus dangereux.
- Toute réparation nécessaire doit être effectuée par un agent POLAR ou un technicien agréé.
- Nettoyer régulièrement le fond du compartiment de l'armoire à vin afin d'éliminer toute accumulation de condensation.

Dépannage

En cas de dysfonctionnement de votre appareil POLAR, vérifiez les données du tableau ci-dessous avant d'appeler notre standard d'assistance ou votre revendeur POLAR.

| Dysfonctionnement | Cause probable | Intervention |
|---|--|---|
| L'appareil ne fonctionne pas | L'appareil n'est pas allumé | Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé |
| | La prise et le cordon sont endommagés | Appeler un agent POLAR ou un technicien qualifié |
| | Alimentation | Vérifier l'alimentation |
| | Problème de branchement interne | Appeler un agent POLAR ou un technicien qualifié |
| L'appareil est bruyant ou fonctionne par intermittence | L'appareil n'est pas de niveau | Régler les pieds pour le mettre de niveau |
| L'intérieur de l'armoire à vin n'est pas suffisamment froid | La température n'est pas réglée correctement | Vérifier la température et la régler, le cas échéant |
| | L'environnement externe peut nécessiter une température inférieure | Vérifier la température et la régler, le cas échéant |
| | La porte est trop souvent ouverte | Ne l'ouvrir que lorsque cela est nécessaire |
| | Le joint de la porte est usé | Appeler l'agent POLAR ou un technicien agréé |
| L'éclairage ne fonctionne pas (CE203 et CE204) | L'ampoule est grillée | Remplacer l'ampoule |
| | L'interrupteur d'éclairage est sur Off | Le mettre sur On |
| Les portes ne ferment pas correctement | L'armoire à vin n'est pas de niveau | Régler les pieds |
| | La porte a été inversée et n'est pas montée correctement | Voir la section Inversement de la porte à la page 17 |
| | Les étagères ne sont pas dans la bonne position | Vérifier que toutes les étagères sont correctement insérées |
| | Le joint de la porte est sale | Essuyer le joint avec un chiffon humide |

Spécifications techniques

| Modèle | Tension | Plage de | Intensité | Capacité en bouteilles | Agent réfrigérant | Plage de températures | Dimensions h x l x p mm | Poids (kg) |
|--------------|------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Raccordement électrique

La prise doit être reliée à la prise secteur qui convient.

Cet appareil est câblé comme suit :

- Fil conducteur (brun) à la borne marquée L
- Fil neutre (bleu) à la borne marquée N
- Fil de terre (vert / jaune) à la borne marquée E

Cet appareil doit être mis à la terre.



En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être libres de toute obstruction. En cas de débranchement requis en urgence, ils doivent être facilement accessibles.

Mise au rebut

Les règlements de l'UE exigent que les produits munis de réfrigérants soient mis au rebut par des entreprises spécialisées, équipées pour extraire et recycler les composants à gaz, métalliques et en plastique.

Adressez-vous à votre autorité chargée de la collecte des déchets pour ce qui concerne la mise au rebut de votre appareil. Même si rien n'oblige les autorités locales à se charger de la mise au rebut du matériel de réfrigération commerciale, elles pourraient être en mesure de vous conseiller sur les moyens disponibles localement pour s'en débarrasser.

Vous pouvez aussi appeler le standard d'assistance POLAR, qui saura vous renseigner sur les entreprises de prise en charge nationales au sein de l'UE.

Conformité

Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.



Les pièces POLAR ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits POLAR ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par POLAR.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, POLAR se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Keine Bauteile oder Bedienflächen von diesem Produkt entfernen.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
 - Arbeitsschutzvorschriften
 - BS EN Verhaltenspraktiken
 - Brandschutzvorschriften
 - IEE-Anschlussvorschriften
 - Bauvorschriften
- NICHT in Wasser eintauchen oder mit Dampf-/Strahlreinigern reinigen.
- Gerät während des Betriebs NICHT bedecken.
- KEINE Nahrungsmittel im Weinkühler aufbewahren.
- Gerät stets senkrecht tragen, lagern und transportieren.
- Das Gerät nicht mehr als 45° kippen.
- Nicht zum Gebrauch im Freien geeignet.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Aus Sicherheitsgründen muss ein beschädigtes Stromkabel von einem POLAR-Mitarbeiter oder empfohlenen qualifizierten Elektriker erneuert werden.
- Dieses Gerät sollte nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts geschult wurden bzw. ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.



Warnung: Brandgefahr / brennbare Materialien

- Das in diesem Gerät enthaltene Kältemittelgas ist Isobuten (R600a), das schadstoffarm, aber brennbar ist.
- Explosive Stoffe wie Sprühdosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät nicht speichern.



Warnung: Halten Sie alle Lüftungsöffnungen frei. Das Gerät sollte nicht ohne geeignete Ventilation eingebaut werden.

- **Warnung:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, andere als die vom Hersteller empfohlen, die mit dem.
- **Warnung:** Halten Sie den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- **Warnung:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellagerungsraumes betreiben, sofern sie nicht der Typ, der vom Hersteller empfohlen wird.

Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Nur bei korrekter Wartung und vorschriftsgemäßem Betrieb kann Ihr POLAR-Produkt optimale Leistung erzielen.

Lieferumfang

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung:

- Weinkühler
- Bedienungsanleitung

POLAR ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren POLAR-Händler.

Montage



Hinweis: Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert oder gelagert wurde, muss es vor Inbetriebnahme rund 12 Stunden aufrecht aufgestellt werden. Im Zweifelsfall lassen Sie es aufrecht stehen.

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und den Schutzfilm von allen Flächen entfernen.
2. Den Weinkühler nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in feuchten Bereichen aufstellen.
3. Zur Belüftung einen Abstand von 20 cm zwischen Gerät und Wänden oder anderen Objekten einhalten. **NIEMALS NEBEN ODER IN DER NÄHE EINER WÄRMEQUELLE PLATZIEREN.**
4. Bei Bedarf die Schraubfüße des Weinkühlers regulieren, damit er fest und gerade steht.




WARNUNG: Achten Sie bei der Positionierung des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
WARNUNG: Vermeiden Sie mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile auf der Rückseite des Geräts.

Montage der Tür zur anderen Seite

Je nach Aufstellungsort des Geräts muss die Tür des Weinkühlers, in die andere Richtung geöffnet werden. Dazu muss der Türgriff umgedreht werden.

Türgriff ummontieren:

1. Darauf achten, dass der Netzstecker gezogen ist.
2. Das Gerät leicht nach hinten kippen und sichern. Das Gerät darf nicht mehr als 45° nach hinten gekippt werden.
3. Die Schrauben am Türscharnier unten an der Tür lösen und das Scharnier abnehmen.
4. Die Tür etwas öffnen und mit einer nach unten geführten Bewegung entfernen.
5. Die Schraubkappe oben am Weinkühler mit einem kleinen Schraubendreher entfernen.
6. Schrauben Sie das Scharnier von der Oberseite des Geräts.
7. Schrauben Sie den Türrahmen Scharnier auf die andere Seite des Geräts und bringen Sie die Schraubenabdeckung.
8. Setzen Sie die Tür an Ort und Stelle, indem Sie das obere Scharnier zuerst, dann die Tür.
9. Befestigen Sie das untere Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite der Tür.
10. Das Gerät kann nicht in ihre Position abgesenkt werden.




Betrieb

Controller

Der Controller für die Geräte CE203 und CE204 befindet sich im Gerät. Die integrierte Beleuchtung dieser Modelle Beleuchtung Schalter Thermostat kann mithilfe des Schalters am Controller eingeschaltet werden.

Das Thermostat hat die Abstufungen 0 (warm) bis 7 (kalt).



Der Controller befindet sich beim CE202 auf der Geräterückseite
Das Thermostat hat die Abstufungen 0 (warm) bis 5 (kalt).

CE204-48 flaschen (6 im unterteil) CE203-28 flaschen (4 im unterteil) CE202-11 bflaschen (3 im unterteil)

Flaschenanordnung

Um die Kapazität Ihres Weinkühlers optimal auszunutzen, sollten die Flaschen wie oben gezeigt angeordnet werden.

Lagern gemischter Flaschen

Da zwischen den unteren und oberen Ablagen im Weinkühler ein leichter Temperaturunterschied besteht, empfiehlt POLAR, Weißwein unten und Rotwein oben zu lagern.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Vor Reinigungsarbeiten stets zunächst das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
- Alle Flaschen aus dem Kühler nehmen.
- Für Reinigungsarbeiten empfehlen wir eine warme Seifenlösung. Reinigungsmittel können schädliche Rückstände hinterlassen.
- Erforderliche Reparaturen sollten von einem POLAR-Mitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- Regelmäßig den Boden der Weinkühlerbox reinigen, um angesammelte Kondensation zu entfernen.

Störungssuche

Bei einem Defekt Ihres POLAR-Geräts konsultieren Sie bitte zunächst folgende Tabelle, bevor Sie die Helpline oder Ihren POLAR-Händler anrufen.

| Störung | Vermutliche Ursache | Lösung |
|---|--|--|
| Das Gerät funktioniert nicht | Das Gerät ist nicht eingeschaltet | Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist |
| | Stecker und Kabel sind beschädigt | POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen |
| | Sicherung im Stecker ist durchgebrannt | Neue Sicherung in den Stecker einsetzen |
| | Stromzufuhr | Netzstrom prüfen |
| | Interner Vernetzungsfehler | POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen |
| Gerät läuft laut oder nur mit Unterbrechungen | Gerät steht nicht eben | Die Füße so regulieren, dass das Gerät eben steht |
| Weinkühlschrank ist nicht kühl genug | Temperatur falsch eingestellt | Temperatur prüfen und bei Bedarf neu einstellen |
| | Externe Umgebung kann kältere Temperatur erforderlich machen | Temperatur prüfen und bei Bedarf neu einstellen |
| | Tür wird zu häufig geöffnet | Nur bei Bedarf öffnen |
| | Türdichtung ist ausgeleiert | POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen |
| Licht funktioniert nicht (CE203 & CE204) | Birne ist durchgebrannt | Birne auswechseln |
| | Lichtschalter auf „Aus“ | Lichtschalter auf „Ein“ schalten |
| Türen schließen nicht richtig | Weinkühler steht nicht eben | Füße regulieren |
| | Tür wurde auf der anderen Seite angebracht, aber nicht korrekt | Siehe „Montage der Tür zur anderen Seite“ auf Seite 23 |
| | Ablagen sind nicht in Position | Sicherstellen, dass alle Ablagen korrekt eingelegt sind |
| | Türdichtung ist schmutzig | Mit einem feuchten Tuch reinigen |

Technische Spezifikationen

| Modell | Spannung | Leistung | Stromstärke | Flaschenkapazität | Kühlmittel | Temp.-bereich | Abmessungen H x B x T mm | Gewicht (kg) |
|--------------|------------------|----------|-------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Elektroanschlüsse

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Das Gerät ist wie folgt verdrahtet:

- Stromführender Leiter (braun) an Klemme L
- Neutralleiter (blau) an Klemme N
- Erdleiter (grün/gelb) an Klemme E



Dieses Gerät muss geerdet sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

Entsorgung

Gemäß EU-Vorschriften müssen Kühlprodukte von Fachunternehmen entsorgt werden, die alle Gase, Metall- und Kunststoffbauteile entfernen oder recyceln.

Ihre Kommunalverwaltung kann Sie über die Entsorgung Ihres Geräts informieren. Kommunalbehörden sind nicht verpflichtet, gewerbliche Kühlgeräte zu entsorgen. Sie können Sie jedoch über lokale Annahmestellen informieren, die diese Geräte entsorgen.

Sie können auch die POLAR-Helpdesk anrufen. Wir verfügen über eine Liste nationaler Entsorger in den EU-Staaten.

Konformität

Das WEEE-Logo auf diesem Produkt oder in der Dokumentation auf darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Gesundheits- bzw. Umweltschäden zu vermeiden, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Für weitere Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder die für Müllentsorgung zuständige Behörde in Ihrer Nähe.



Alle POLAR-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

POLAR-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:



Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von POLAR weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. POLAR behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Suggerimenti per la sicurezza

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono venire eseguite da un agente/tecnico qualificato. Non rimuovere i componenti o i pannelli di accesso dell'apparecchio.
- Verificare la conformità alle normative locali e nazionali di quanto segue:
 - Normativa antinfortunistica sul lavoro
 - Linee guida BS EN
 - Precauzioni antincendio
 - Normativa IEE sui circuiti elettrici
 - Norme di installazione
- NON immergere in acqua e non utilizzare dispositivi a vapore o a getto d'acqua per pulire questa unità;
- NON coprire l'apparecchio se è in funzione;
- NON conservare cibi nella cella frigo per vino;
- Effettuare il trasporto, l'immagazzinaggio e l'utilizzo di questa unità tenendola sempre in posizione verticale;
- Non inclinare mai la cella frigo a un'angolazione superiore ai 45° rispetto al piano verticale;
- Non adatto all'uso esterno;
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini; smaltire l'imballaggio in modo da rispettare le normative delle autorità locali;
- Qualora il cavo di alimentazione dovesse danneggiarsi, dovrà essere sostituito da un agente POLAR oppure un tecnico qualificato raccomandato in modo da evitare possibili rischi;
- L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive della necessaria esperienza e conoscenza dell'apparecchio, che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dalle persone responsabili della loro sicurezza.

- I bambini vanno supervisionati per assicurarsi che non giochino con la presente apparecchiatura.
- L'apparecchio è destinato a essere utilizzato esclusivamente per la conservazione del vino.

Attenzione: Rischio di incendio / materiali infiammabili



- Il gas refrigerante contenuto in questo apparecchio è isobutene (R600a), che è poco inquinante ma infiammabile.
- Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.



Attenzione: Tenere libere tutte le aperture di ventilazione. L'unità non deve essere installata senza una ventilazione adeguata.

- **Attenzione:** non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversa dal fabbricante raccomandato Quelli da.
- **Attenzione:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **Attenzione:** Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che siano del tipo consigliato dal produttore.

Introduzione

Leggere con attenzione il presente manuale. La manutenzione e l'utilizzo corretti di questo apparecchio consentiranno di ottenere le massime prestazioni da questo prodotto POLAR.

Contenuto dell'imballaggio

L'imballaggio contiene quanto segue:

- Cella frigo per vino;
- Manuale di istruzioni

POLAR garantisce una qualità e un servizio impeccabili e assicura che al momento dell'imballaggio tutti i componenti forniti sono integralmente funzionanti e privi di difetti.

Nel caso siano rilevati danni risultanti dal trasporto del prodotto, rivolgersi immediatamente al rivenditore POLAR locale.

Montaggio



Nota: se l'apparecchio è stato immagazzinato o spostato in posizione non verticale, lasciarlo in posizione verticale per circa 12 ore prima di metterlo in funzione. In caso di dubbio, osservare comunque questa precauzione.

1. Liberare l'apparecchio dall'imballaggio e dalla pellicola protettiva per tutta la sua superficie;
2. Tenere la cella frigo al riparo dai raggi solari diretti ed evitare gli ambienti umidi;
3. Osservare una distanza di 20 cm tra l'unità e le pareti o altri oggetti al fine di assicurare la necessaria ventilazione. **NON COLLOCARE IN PROSSIMITÀ DI FONTI DI CALORE.**
4. Se necessario, modificare l'altezza dei piedini regolabili della cella frigo per livellarne l'altezza.




AVVERTENZA: quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.
AVVERTENZA: non posizionare prese multiple portatili (ciabatte) o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Come invertire l'apertura dello sportello

In base al luogo in cui viene installato questo articolo, potrebbe essere necessario modificare l'apertura dello sportello della cella frigo per vino, montando la maniglia dello sportello su un lato diverso.

Per montare la maniglia in posizione inversa:

1. Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato all'alimentazione elettrica;
2. Inclinare leggermente l'apparecchio e assicurarlo con puntelli; l'apparecchio non va inclinato all'indietro per un'angolazione maggiore di 45°;
3. Allentare le viti della cerniera dello sportello alla base dello stesso, e rimuovere la cerniera;
4. Aprire leggermente lo sportello e rimuoverlo spostandolo verso il basso;
5. Rimuovere il coperchio delle viti sulla parte superiore della cella frigo per il vino utilizzando un piccolo cacciavite;
6. Svitare la cerniera dalla parte superiore dell'apparecchio.
7. Avvitare la cerniera telaio della porta sul lato opposto dell'apparecchio e rimontare il coperchio a vite.
8. Montare la porta in luogo individuando la cerniera superiore prima poi di chiudere la porta.
9. Riposizionare la cerniera inferiore sul lato opposto della porta.
10. L'apparecchio non può essere abbassata in posizione.




Funzionamento

Dispositivo di controllo

Il dispositivo di controllo dei modelli CE203 e CE204 è situato all'interno della cella. Questi modelli sono provvisti di una luce integrata che può essere accesa per mezzo dell'interruttore del dispositivo di controllo.

Le gradazioni del termostato vanno da 0 (tiepido) a 7 (freddo).



CE204-48 bottiglie (6 in supporto) CE203-28 bottiglie (4 in supporto) CE202 - 11 bottiglie (3 in supporto)

Disposizione delle bottiglie

Per ottimizzare al massimo la capacità della cella frigo per il vino, disporre le bottiglie come indicato sopra.

Come conservare bottiglie miste

Tra la parte superiore e quella inferiore della cella frigo per il vino la temperatura differisce leggermente, pertanto POLAR consiglia di sistemare le bottiglie di vino bianco nella parte inferiore della cella frigo e quelle di vino rosso nella parte superiore.

Pulizia, cura e manutenzione

- Spegnere l'articolo e togliere l'alimentazione elettrica prima di procedere con la pulizia;
- Rimuovere tutte le bottiglie;
- Per la pulizia, è consigliabile l'utilizzo di acqua tiepida e saponata; i detersivi potrebbero lasciare residui dannosi;
- Qualora necessarie, le riparazioni vanno condotte solo da un agente POLAR o da un tecnico qualificato;
- Pulire periodicamente la parte inferiore dello scomparto della cella frigo per rimuovere eventuali formazioni di condensa.

Risoluzione dei problemi

Se dovessero verificarsi guasti dell'apparecchio POLAR, controllare la tabella seguente prima di contattare la helpline telefonica o il rivenditore POLAR.

| Guasto | Probabile causa | Azione |
|---|--|---|
| L'apparecchio non funziona | L'apparecchio non è acceso | Controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato e acceso |
| | La presa e il cavo sono danneggiati | Rivolgersi a un tecnico qualificato o a un agente POLAR |
| | Il fusibile della presa è guasto | Sostituire il fusibile della presa |
| | Alimentazione | Controllare l'alimentazione |
| | Guasto dei circuiti interni | Rivolgersi a un tecnico qualificato o a un agente POLAR |
| Il dispositivo è rumoroso oppure è acceso a intermittenza | Il dispositivo non è posizionato a livello | Modificare l'altezza dei piedini di sostegno per portare il dispositivo a livello |
| La cella non è sufficientemente fredda | Impostazione sbagliata della temperatura | Controllare la temperatura e impostarla nuovamente, se necessario |
| | A causa dell'ambiente esterno è necessaria una temperatura più bassa | Controllare la temperatura e impostarla nuovamente, se necessario |
| | Lo sportello viene aperto troppo spesso | Aprire solo se necessario |
| | La guarnizione dello sportello è logora | Richiedere l'intervento dell'agente POLAR o di un tecnico qualificato |
| La luce non funziona (CE203 e CE204) | La lampadina è saltata | Sostituire la lampadina |
| | L'interruttore della luce è posizionato su OFF (spento) | Posizionare l'interruttore della luce su ON (acceso) |
| Gli sportelli non funzionano correttamente | La cella frigo per il vino non è posizionata a livello | Modificare l'altezza dei piedini di supporto |
| | L'apertura degli sportelli è stata invertita, ma in modo scorretto | Consultare il par. "Come invertire l'apertura dello sportello" a pag. 29 |
| | I ripiani non sono disposti correttamente | Controllare che tutti i ripiani siano inseriti correttamente |
| | Lo guarnizione dello sportello è sporca | Passare un panno inumidito |

Specifiche tecniche

| Modello | Tensione | Alimentazione | Corrente | Capacità bottiglia | Refrigerante | Gamma temp. | Dimensioni h x l x p mm | Peso (kg) |
|--------------|------------------|---------------|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Cablaggi elettrici

La spina deve venire collegata a una presa di rete appropriata.

L'apparecchio ha i seguenti cablaggi:

- Filo sotto tensione (colore marrone) a terminale L
- Filo del neutro (colore blu) a terminale N
- Filo di terra (colore verde/giallo) a terminale E

Questa apparecchiatura deve essere collegata a terra.



In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

I punti di isolamento elettrico devono essere liberi da ostruzioni. In caso di emergenza, i punti devono essere facilmente raggiungibili qualora sia necessario scollegarli.

Smaltimento

Le normative UE prevedono che lo smaltimento dei prodotti di refrigerazione sia eseguito da aziende specializzate nella rimozione o nel riciclaggio di tutti i gas e dei componenti in metallo e plastica.

Rivolgersi all'ente locale incaricato per informazioni sullo smaltimento di questo apparecchio. Gli enti locali non hanno l'obbligo di procedere allo smaltimento di apparecchi di refrigerazione commerciali ma sono in grado di fornire suggerimenti sulla modalità di smaltimento di tali apparecchi.

In alternativa, chiamare la helpline telefonica di POLAR per ricevere informazioni dettagliate sulle aziende di smaltimento nella UE.

Conformità

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.



I componenti POLAR sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.

I prodotti POLAR sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di POLAR.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia POLAR si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de Seguridad

- Colóquela sobre una superficie plana, estable.
- Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
 - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 - Códigos de Práctica BS EN
 - Precauciones contra Incendios
 - Normativos de Cableado de la IEE
 - Normativas de Construcción
- NO la sumerja en agua ni utilice difusores de vapor o de chorro para limpiar la unidad.
- NO cubra el aparato cuando esté en funcionamiento.
- NO GUARDE alimentos en la nevera de vino.
- Transporte, almacene y manipule siempre el aparato en posición vertical.
- No incline nunca el aparato más de 45° respecto a la posición vertical.
- Aparato no apto para uso en exteriores.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje tal y como dicten las normativas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está deteriorado, para evitar cualquier riesgo, un técnico cualificado recomendado o un agente de POLAR deberá cambiarlo.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no cuenten con experiencia y conocimientos a menos que lo hagan bajo la supervisión o siguiendo instrucciones relativas al uso del aparato a través de una persona responsable de su seguridad.

- Para asegurarse de que los menores no juegan con el aparato, no los deje sin vigilancia.
- Polar recomienda que las conexiones eléctricas de este aparato se comprueben anualmente para verificar la seguridad del producto.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado exclusivamente para almacenar vinos.

Advertencia: Riesgo de incendio / materiales inflamables



- El Gas Refrigerante contenido en este aparato es Isobuteno (R600a), el cual es poco contaminante pero inflamable.
- No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.



Advertencia: Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones. Asegúrese de que la unidad disponga de una ventilación adecuada.

- **Advertencia:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sea el fabricante recomienda Aquellos por.
- **Advertencia:** No dañe el circuito refrigerante.
- **Advertencia:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto POLAR.

Contenido del Conjunto

Se incluye lo siguiente:

- Refrescador de vino
- Manual de Instrucciones

POLAR se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del embalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.

Si encontrara algún daño resultante del transporte, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor POLAR.

Instalación



Nota: Si el aparato no se ha almacenado o transportado en posición vertical, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 12 horas antes del funcionamiento. Si tiene alguna duda, deje el aparato en posición vertical.

1. Desembale el aparato. Asegúrese de que todos los revestimientos y las láminas de plástico de protección se hayan quitado totalmente de todas las superficies.
2. No coloque la nevera de vino en áreas húmedas o bajo insolación directa.
3. Mantenga una distancia de 20 cm (7 pulgadas) entre la unidad y las paredes u otros objetos para ventilación. **NO COLOQUE LA UNIDAD CERCA O JUNTO A UNA FUENTE DE CALOR.**
4. Si es preciso, ajuste las patas a rosca de la nevera de vino para nivelarla.




ADVERTENCIA: Cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.
ADVERTENCIA: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

Inversión de la puerta

Según el emplazamiento del aparato, puede ser necesario invertir el sentido de giro de apertura de la puerta de la nevera de vino y cambiar de lado el tirador de la puerta.

Para invertir el tirador de la puerta:

1. Compruebe que el aparato está desenchufado de la red eléctrica.
2. Vuelque un poco hacia atrás el aparato y déjelo bien apoyado. El aparato no debe volcarse hacia atrás más de 45 grados.
3. Suelte los tornillos de la bisagra de la puerta en la base de ésta y quite la bisagra.
4. Abra un poco la puerta y retírela hacia abajo.
5. Con un pequeño destornillador, retire la cubierta del tornillo de la parte superior de la nevera de vino.
6. Desatornille y retire la bisagra de la parte superior del aparato.
7. Tornillo de la bisagra marco de la puerta en el lado opuesto del aparato y vuelva a colocar la cubierta del tornillo.
8. Coloque la puerta en su lugar mediante la localización de la bisagra superior primero y luego cerrar la puerta.
9. Vuelva a colocar la bisagra inferior en el lado opuesto de la puerta.
10. El aparato no se puede bajar en su posición.




Funcionamiento

Controlador

El controlador de los modelos CE203 y CE204 está dentro de la cabina. Estos modelos cuentan con una Luz Interruptor Termostato lámpara integrada que puede encenderse con el interruptor del controlador.

La escala del termostato va del 0 (caliente) al 7 (frío).



CE204 - 48 botellas (6 en la base) CE203 - 28 botellas (4 en la base) CE202 - 11 botellas (3 en la base)

Disposición de las botellas

Para conseguir la máxima capacidad de su nevera de vino, las botellas deben colocarse como se ve arriba.

Almacenamiento de varios tipos de botellas

Dada la leve variación de la temperatura entre la parte superior y la inferior de la nevera de vino, POLAR recomienda que las botellas de vino blanco se coloquen en la parte inferior de la nevera y las de tinto en la parte superior.

Limpieza, cuidado y mantenimiento

- Antes de cualquier limpieza, apague la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica.
- Saque del aparato todas las botellas.
- Para la limpieza se recomienda agua tibia y jabonosa. Los agentes de limpieza pueden dejar residuos perjudiciales.
- Un agente de POLAR o un técnico cualificado debe realizar cualquier reparación necesaria.
- Limpie periódicamente el suelo interior de la nevera de vino para eliminar cualquier rastro de condensación.

Resolución de problemas

Si su aparato POLAR falla, por favor compruebe la tabla siguiente antes de llamar a la línea de asistencia o a su distribuidor POLAR.

| Fallo | Causa probable | Acción |
|---|--|---|
| El aparato no funciona | El aparato no está conectado | Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado |
| | El enchufe y el cable están dañados | Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR |
| | El fusible del enchufe se ha fundido | Cambie el fusible del enchufe |
| | Suministro eléctrico | Compruebe el suministro eléctrico |
| | Fallo del cableado interno | Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR |
| El aparato hace ruidos o funciona de modo intermitente | El aparato no está nivelado | Ajuste las patas para nivelar el aparato |
| El interior de la nevera de vino no está suficientemente frío | Ajuste incorrecto de la temperatura | Compruebe la temperatura y reinicie si es preciso |
| | El ambiente exterior puede requerir una temperatura más fría | Compruebe la temperatura y reinicie si es preciso |
| | La puerta se abre con demasiada frecuencia | Abra sólo cuando sea necesario |
| | La junta de la puerta está desgastada | Llame a un agente de POLAR o a un técnico cualificado |
| La luz no funciona (CE203 & CE204) | Se ha fundido la bombilla | Cambie la bombilla |
| | El interruptor de la luz está apagado (Off) | Encienda el interruptor de la luz (On) |
| Las puertas no cierran bien | La nevera de vino no está nivelada | Ajuste las patas |
| | Se ha invertido la puerta y no se ha ajustado bien | Vea "Inversión de la puerta", en la pág. 35 |
| | Los estantes están mal puestos | Compruebe que todos los estantes están bien metidos |
| | La junta de la puerta está sucia | Friegue con un paño húmedo |

Especificaciones Técnicas

| Modelo | Tensión | Potencia | Corriente | Capacidad en botellas | Refrigerante | Rango de temp. | Dimensiones al. x an. x fo. mm | Peso (kg) |
|--------|------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Cableado Eléctrico

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra.



Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Desecho

Las normativas de la UE requieren que los productos de refrigeración sean desechados por compañías especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de plástico.

Consulte a su autoridad local de recogida de residuos a la hora de desechar su aparato. Las autoridades locales no están obligadas a eliminar los equipos de refrigeración comerciales pero pueden ofrecer consejo sobre cómo desechar los equipos localmente.

Otra opción es llamar a la línea de asistencia de POLAR para pedir información sobre las compañías nacionales de desechos de la UE.

Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/ o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas POLAR han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.



Los productos POLAR han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de POLAR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, POLAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Conselhos de segurança

- Colocar numa superfície plana e estável.
- Um agente de serviço/técnico qualificado deverá efectuar a instalação e quaisquer reparações, caso necessário. Não retirar qualquer componente ou painéis de serviço deste produto.
- Consultar e cumprir os regulamentos locais e nacionais no que diz respeito à:
 - Legislação de saúde e segurança no local de trabalho
 - Códigos de trabalho
 - Prevenção de incêndios
 - Normas para sistemas eléctricos IEE
 - Código de construção
- NÃO submirja em água nem utilize dispositivos de limpeza a jacto/vapor para limpar a unidade.
- NÃO tape o aparelho quando estiver em funcionamento.
- NÃO guarde comida no refrigerador de vinho.
- Transporte, guarde e manipule o aparelho sempre na posição vertical.
- Nunca incline o aparelho num ângulo de 45° face à posição vertical.
- Não é adequado para ser utilizado no exterior.
- Mantenha todos os elementos da embalagem fora do alcance das crianças. Elimine os elementos da embalagem em conformidade com os regulamentos das autoridades locais.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído por um agente da POLAR ou por um técnico qualificado recomendado de forma a evitar o risco de perigo.
- Este aparelho não está indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com falta de experiência e conhecimento, excepto se tiverem sido supervisionadas ou tiverem recebido instruções acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para o armazenamento de vinho.



Aviso: Risco de incêndio / materiais inflamáveis

- O gás refrigerador contido neste aparelho é isobutano (R600a), o qual é pouco poluente, no entanto inflamável.
- Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerosol ou com um propulsor inflamável neste aparelho.



Aviso: Mantenha todas as aberturas de ventilação desobstruídas. A unidade não deve ser encaixotada ou encastrada sem a ventilação adequada.

- **Aviso:** Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, distintos dos recomendados pelo fabricante.
- **Aviso:** Não danificar o circuito de refrigeração.
- **Aviso:** Não use aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que eles sejam o tipo recomendado pelo fabricante.

Introdução

Por favor utilize o tempo necessário para ler atentamente este manual. Uma manutenção e utilização correcta deste aparelho permitem a melhor capacidade de funcionamento do seu produto POLAR.

Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui o seguinte:

- Câmara frigorífica para vinho
- Manual de instruções

A POLAR orgulha-se pelo serviço e a qualidade dos seus produtos e portanto verifica, durante a fase de embalagem, o estado funcional e o bom estado do conteúdo fornecido.

Quando confrontado com quaisquer danos provocados durante o transporte, contacte imediatamente o seu fornecedor POLAR.

Instalação



Nota: se o aparelho foi armazenado ou transportado numa posição não igual à posição de instalação, devese, antes de utilizar o mesmo, colocar o produto durante 12 horas na posição de instalação. Em caso de dúvida deve cumprir a instrução anterior.

1. Retire o aparelho da embalagem e a película protectora de todas as superfícies.
2. Evite posicionar o refrigerador de vinho em áreas expostas à luz solar directa ou húmidas.
3. Para a ventilação adequada deve-se manter uma distância de 20cm entre o produto e as paredes ou outros objectos. **NUNCA COLOQUE AO LADO OU PRÓXIMO A UMA FONTE DE CALOR.**
4. Se necessário, ajuste os apoios roscados do refrigerador de vinho para o nivelar.



AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.


AVISO: Não coloque múltiplas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

Alterar a direcção de abertura da porta

Dependendo da localização do aparelho, pode ser necessário alterar a direcção de abertura da porta do refrigerador de vinho alterando o lado do puxador da porta.

Para alterar o lado do puxador da porta:


1. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da fonte de alimentação.
2. Incline o aparelho ligeiramente para trás e apoie-o com segurança. O aparelho não deve estar inclinado mais do que 45 graus.
3. Desaparafuse os parafusos da articulação da porta na base da porta e retire a articulação.
4. Abra ligeiramente a porta e retire-a com a porta virada para baixo.
5. Retire a cobertura aparafusada na parte superior do refrigerador de vinho com uma chave de fendas pequena.
6. Desapertar e remover a dobradiça a partir do topo do aparelho.
7. Parafuso da dobradiça da porta moldura para o lado oposto do aparelho e recoloque a tampa de rosca.
8. Montar a porta no lugar, localizando a dobradiça superior primeiro, em seguida, fechar a porta.
9. Reattach a dobradiça inferior para o lado oposto da porta.
10. O aparelho não pode ser reduzido a sua posição.



Funcionamento

Controlador

O controlador para os modelos CE203 e CE204 está localizado no interior da caixa. Estes modelos possuem uma luz integrada que pode ser ligada utilizando O termostato está graduado de 0 (morno) a 7 (frio).



Disposição das garrafas

Para aproveitar a capacidade máxima do refrigerador de vinho, as garrafas devem ser colocadas conforme é indicado acima.

Guardar garrafas diferentes

Devido à ligeira variação de temperatura entre a parte superior e a parte inferior do refrigerador de vinho, a POLAR recomenda que as garrafas de vinho branco sejam guardadas na parte inferior do refrigerador de vinho e as garrafas de vinho tinto na parte superior.

Limpeza, cuidados e manutenção

- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder à limpeza do mesmo.
- Retire todas as garrafas do aparelho.
- É recomendada a utilização de água morna com sabão para a limpeza do aparelho. Os agentes de limpeza podem deixar resíduos nocivos.
- Se for necessário proceder a alguma reparação, a mesma deverá ser realizada por um agente da POLAR ou por um técnico qualificado.
- Limpe periodicamente a parte inferior do compartimento do refrigerador de vinho para retirar qualquer condensação que se possa ter formado.

Resolução de problemas

Se o seu produto POLAR apresentar uma falha, consulte a seguinte tabela antes de telefonar à linha de apoio ou ao seu agente POLAR.

| Problema | Causa provável | A fazer |
|---|---|---|
| O aparelho não funciona | O aparelho não está ligado | Verifique a ligação correcta dos cabos e ligue o aparelho |
| | A ficha e o cabo estão danificados | Chame o agente da POLAR ou um técnico qualificado |
| | O fusível da ficha disparou | Substitua o fusível da ficha |
| | Fonte de alimentação | Verifique a fonte de alimentação |
| | Erro na cablagem interna | Chame o agente da POLAR ou um técnico qualificado |
| O aparelho emite sons ou funciona de forma intermitente | O aparelho não está nivelado | Ajuste os apoios para nivelar o aparelho |
| A caixa do refrigerador de vinho não está suficientemente refrigerada | A temperatura não está definida correctamente | Verifique a temperatura e redefina-a se necessário |
| | O ambiente exterior pode requerer uma temperatura mais baixa | Verifique a temperatura e redefina-a se necessário |
| | A porta é aberta com demasiada frequência | Abra a porta apenas quando necessário |
| | A vedação da porta está desgastada | Contacte um agente da POLAR ou um técnico qualificado |
| A luz não funciona (CE203 e CE204) | A lâmpada está fundida | Substitua a lâmpada |
| | O interruptor da lâmpada está definido para Desligado | Defina o interruptor da lâmpada para Ligado |
| As portas não fecham correctamente | O refrigerador de vinho não está nivelado | Ajuste os apoios |
| | A direcção de abertura da porta foi invertida e a porta não foi encaixada correctamente | Consulte "Alterar a direcção de abertura da porta" na página 41 |
| | As prateleiras não estão na posição correcta | Verifique se as prateleiras estão colocadas correctamente |
| | A vedação da porta está suja | Limpe-a com um pano seco e húmido |

Especificações técnicas

| Modelo | Voltagem | Potência | Corrente | Capacidade de das garrafas | Refrigeração | Intervalo de temperatura | Dimensões l x a x p mm | Peso (kg) |
|--------------|---------------|----------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| CE202 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 11 | R600a | 4-18°C | 510 x 430 x 480 | 18 |
| CE203 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,55A | 28 | R600a | 4-18°C | 825 x 430 x 480 | 26 |
| CE204 | 220-240V 50Hz | 85W | 0,6A | 48 | R600a | 4-18°C | 820 x 550 x 570 | 36 |

Cablagem eléctrica

Deve-se utilizar tomadas adequadas para ligar a ficha do aparelho.

O esquema de electricidade deste aparelho é o seguinte:

- Cabo eléctrico (castanho) para o terminal marcado L
- Cabo neutro (azul) para o terminal marcado N
- Cabo terra (verde/amarelo) para o terminal marcado com E

Este aparelho tem de estar ligado à terra.



Consulte um electricista qualificado em caso de dúvidas.

Os pontos eléctricos isolados devem ficar limpos de qualquer obstrução. Estes pontos têm que ser imediatamente acessíveis caso seja necessário desligar a electricidade.

Tratamento de lixo e resíduos

Os regulamentos da UE exigem a entrega de produtos de refrigeração a empresas especializadas em remover ou reciclar todos os gases, metais e componentes de plástico.

Consulte a autoridade responsável pelo tratamento de lixo sobre a recolha do seu aparelho. As autoridades locais não são responsáveis pela recolha de equipamento comercial de refrigeração, no entanto, podem informá-lo quanto a recolha local do seu equipamento.

Ou então, contacte a linha de apoio da POLAR para obter informações sobre as empresas nacionais de tratamento de lixo na UE.

Conformidade

O logótipo WEEE neste produto ou a sua documentação indicam que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Para ajudar a prevenir possíveis danos para a saúde humana e/ou ambiente, o produto deve ser eliminado de acordo com um processo de reciclagem aprovado e seguro para o ambiente. Para mais informação sobre como eliminar este produto correctamente, contacte o fornecedor do mesmo ou as autoridades locais responsáveis pela eliminação de desperdícios na sua área.



As componentes POLAR foram submetidas a testes rigorosos a fim de cumprirem as normas e especificações legais determinadas pelas autoridades internacionais, independentes e nacionais.

Os produtos POLAR foram aprovados e trazem o seguinte símbolo:



Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução electrónica ou mecânica, ou por qualquer outro meio copiar, guardar em meios digitais ou transmitir a terceiros estas instruções, seja parcialmente ou na sua totalidade, sem a autorização prévia de POLAR.

Nós nos esforçamos para que no dia de publicação deste manual todos os pormenores sejam correctos, no entanto, a POLAR tem o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.



| | |
|-----------|--------------------------|
| UK | 0845 146 2887 |
| NL | 0800 – 29 1 29 |
| | 040 – 2628080 |
| FR | 0800 - 29 2 29 |
| | 01 60 34 28 80 |
| DE | 0800 – 1860806 |
| IT | N/A |
| ES | 901-100 133 |
| PT | vendas@nisbets.pt |

DECLARATION OF CONFORMITY

- Conformiteitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità • Declaración de conformidad • Declaração de conformidade

| | | |
|--|--|--|
| Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo • Tipo de equipamento | Wine Cooler - 11 Bottles Glass Door Metal Racks Wine Cooler - 28 Bottles Glass Door Metal Racks Wine Cooler - 48 Bottles Glass Door Metal Racks | |
| Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli | CE202 CE203 CE204 | |
| Application of Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo • Aplicação de directiva(s) do Conselho | Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 EN 60335-2-24: 2010 EN 62233:2008 Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
| Producer Name • Naam fabrikant • Nom du producteur • Name des Herstellers • Nome del produttore • Nombre del fabricante • Nome do fabricante | Polar | |
| Producer Address • Adres fabrikant • Adresse du producteur • Anschrift des Herstellers • Indirizzo del produttore • Dirección del fabricante • Morada do fabricante | Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom | 42 North Point Business Park New Mallow Road Cork Ireland |

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).
Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).
Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.
Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.
El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.
Eu, o abaixo-assinado, declaro que o equipamento anteriormente especificado está em conformidade com a(s) anterior(es) Directiva(s) e Norma(s)

Date • Data • Date • Datum • Data • Fecha • Data

Signature • Handtekening • Signature • Unterschrift
Firma • Firma • Assinatura

Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name •
Nome completo • Nombre completo • Nome por extenso

Position • Functie • Fonction • Position • Qualifica • Posición • Função

| |
|--|
| 15th April 2019 |
|  |
| Ashley Hooper |
| Technical & Quality Manager |



<http://www.polar-refrigerator.com/> 

CE202-CE203-CE204_ML_A5_v8_20190618